

Duetto®

Duetto-infrasaunan asennusohjeet



Asennetaan ensin sokkeli
vaakasuoraan säätöjaloilla,
sitten seinät nurkasta kiinni






Vedetään jalkalämmittimen johto seinästä läpi saunan taakse





Vedetään jalkalämmittimen johto seinästä läpi saunan taakse ja jatketaan seinien asennusta elementti kerrallaan.





Jatketaan seinien asennusta elementti kerrallaan.





Asennetaan jalkalämmitin ja ruuvataan seinälevyt kiinni toisiinsa





Asennetaan katto paikoilleen ennen etuseinää





Asennetaan listat saumojen kohdille ja peitenupit ruuvien päälle






Käsitellään selkänoja, penkki ja lattiaritilä parafiniöljyllä

Duetto®

 **Saunakeskus™**
— Hoitavaa lämpöä —



Asennetaan nojaritilät ja penkki ennen etuseinän asennusta





Asennetaan etuseinät ja ovi ja katon reunalistat ja ulkonurkkalistat





Asennetaan termostaatti saunan sisälle saunojien kehon korkeudelle ja säädinlaitteeseen johdot ja kiinnitetään seinään.

